Manual de Instalación:

Sirena de exterior : SIP-110-2-25-B

La sirena cuenta en su parte trasera con 6 cables de conexión:

- Par Rojo/Negro. Representa el + (rojo) y el - (negro) de 12Vdc, para la alimentación de la sirena y la luz stroboscópica.

- Par Blanco/Negro. Representa el + (blanco) y el - (negro) de 2.5Vdc, para la alimentación del Led indicador de estado. Es importante que la alimentación para el led sea de 2.5Vdc, caso contrario existe alto riesgo de quemar dicho indicador lumínico.
En caso de no tener alimentación de 2.5Vdc, se puede conectar entonces a la línea de 12Vdc, colocando previamente una resistencia previamente de 1000ohms 0.5W, en serie con el cable blanco de alimentación del led indicador.

- Par Blanco/Blanco: Son los cables de conexión hacia la alarma del tamper antidesarme que se ubica en la parte posterior de la sirena. El tipo de conexión es Normal Cerrado.